

Gebrauchshinweis für Rauchmann

Packen Sie den Rauchmann sorgfältig aus.
Bitte nur trockene Räucherkerzen verwenden.
Zünden Sie das Räucherkerzchen an der Spitze an.
Nach dem Anbrennen des Kerzchens die Glutstelle
anpusten und diese sich ausreichend entwickeln
lassen.

Heben Sie den Oberkörper vom Unterteil ab. Stellen
Sie das Räucherkerzchen auf die dafür vorgesehe-
ne Metallplatte. Setzen Sie den Oberkörper wieder
stabil auf.

Bei Erstinbetriebnahme ist zu beachten, dass bei
den ersten zwei Räucherkerzen, die Sie im
Räuchermännchen verbrennen, leichte Nachhilfe bei
der Sauerstoffzufuhr erforderlich sein kann.

Diese können Sie am besten durch gelegentliches
Abheben des Oberkörpers vom Unterteil und leicht-
es Pusten realisieren. Danach ist das
Räuchermännchen "gesintert" und Sie werden pro-
blemlos Ihre Räucherkerzen verbrennen können.
Eine Restglut kann zurückbleiben, bitte entsorgen
Sie diese brandsicher. Räucherkerzen erhalten Sie
im Fachhandel in verschiedenen Duftnoten.

Den Rauchmann nur unter Aufsicht betreiben.

Ihre
Erzgebirgische Volkskunst
Richard Glässer GmbH Seiffen

